

# Certificat de Garantie

PEZON ET MICHEL - B.P. 31 - AMBOISE (37) FRANCE

Nom : \_\_\_\_\_ Profession : \_\_\_\_\_  
Adresse : \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_ Département : \_\_\_\_\_  
Adresse du vendeur : \_\_\_\_\_  
Date de l'achat : \_\_\_\_\_  
Type du moulinet : \_\_\_\_\_

## comment lancer

Le moulinet étant fixé sur la poignée de la canne, passez le nylon entre le volant et l'anse de panier de façon qu'à la traction il prenne appui sur le galet.

Passez le nylon dans les anneaux de la canne.

- Votre moulinet, bien en main, de préférence entre le médius et l'annulaire, donnez au leurre la « bannière » désirée.
- Ouvrez le pick-up en maintenant le nylon avec l'index.
- A l'instant où vous projetez la canne en direction du point visé, ouvrez l'index; le nylon se dévidera automatiquement.
- Pour récupérer, tournez la manivelle en avant. Le pick-up se rabattra automatiquement.

## pour épuiser le poisson

Poussez le bouton 49 pour mettre en action l'anti-retour qui bloque le volant et permet au frein de bobine de fonctionner, évitant la rupture du fil si le poisson tente une dernière défense.

L'anti-retour ne doit pas être utilisé en permanence mais seulement lors d'une prise. Ceci pour éviter une usure anormale du palier sur lequel il vient frotter.

## garantie

Ce moulinet bénéficie d'une garantie illimitée contre tout vice de construction.

Utilisez-le suivant les indications données sur cette notice et vous en tirerez le maximum d'agrément et de précision.

Si, contre toute attente, il présentait un défaut de fabrication, veuillez nous le retourner par l'intermédiaire de votre vendeur.



**connaissez-vous  
tous les modèles  
LUXOR ?**

pour la pêche en eau douce :

**LUXOR-LUXE  
LUXOR-MATCH  
LUXOR-RELAX  
LUXOR-RELAX-TORRENT  
LUXOR-CONTACT**

pour le saumon et la pêche en mer :

**LUXOR-SAUMON-MER  
LUXOR-SURF-CASTING  
LUXOR-MER-LEGER**

Demandez les notices à :

**PEZON ET MICHEL**

B P 31

AMBOISE (Indre-et-Loire) 37

5.000-9-66 GAUTHIER, IMP. - AMBOISE



**LUXOR  
Luxe**



**PEZON ET MICHEL**